


USB kamera

U5 manual



Skru på: Holde knappen nede i 2 sekunder, blått ledlys vil skru seg på.

Skru av: Hold knappen nede i 2 sekunder, Led lys vil skru seg av.

Videopptak: Når enheten er på, tryk en gang på knappen, ledlyset vil blinke sakte, for å stoppe opptak tryk en gang på knappen.

Ta bilde: Når enheten er på, dobbeltrykk på knappen for å ta et bilde.



Endre tid og klokkeslett:

Når du setter enheten i en usb kontakt og åpner den i fileutforsker, da ligger det to mapper, PHOTO og VIDEO og en fil time.txt. Filen kan du åpne og redigere i notepad. Da endre du til rett klokkeslett og dato. Merk! dato er ÅR-mnd-dag

LED Lys:

Ingen minnekort: Led vil blinke 3 ganger og så skru seg av.

Fult minnekort: Led vil blinke 6 ganger og så vil enheten skru seg av.

Standby/På modus: Led vil lyse lenge

Video: Led blinker sakte

Bilde: Led bilnker et kort blink

Lavt batteri: Led vil blinke 3 ganger så vil enheten skru seg av.

Video oppløsning: 1280x960

Bilde oppløsning: 1600x1200

Batteritid: ca 40min

Max minnekort: 32GB